

## Instrukcja Jacuzzi Leśny Zakątek Świączyń

Najpierw należy wcisnąć dwa klipsy trzymające zasłonę górną jacuzzi, złożyć ją na pół, popchnąć całość 20cm i podnieść do góry. Na koniec po kąpieli analogicznie należy zamknąć.

Po otwarciu zasłony wyświetlacz powinien być aktywny. Jeśli wyświetlacz jest nieaktywny, należy wcisnąć na kablu do jacuzzi przycisk test i poczekać 30 sekund.

Po uruchomieniu wyświetlacza jacuzzi jest włączone. Temperatura jest ustawiona na stałe, prosimy jej nie zmieniać.

Żeby włączyć masaż należy wcisnąć przycisk JETS. Będzie wtedy włączony delikatny masaż z małych dysz. Ponowne kliknięcie tego przycisku uruchomi większe dysze. Żeby je wyłączyć trzeba ponownie wcisnąć JETS.

Przycisk LIGHT jest od oświetlenia jacuzzi i ma 3 tryby. Każde kliknięcie zmienia te tryby. Jego naciśnięcie po 3 trybach wyłącza światła.

Na dyszach można regulować siłę uderzeń wody. Odkręcenie w prawo koła przy dyszach sprawi, że strumień będzie silniejszy.

Moc dyszy można regulować również dwoma pokrętłami comfort przy wyświetlaczu.

Przy wyświetlaczu po prawej stronie, bliżej środka jacuzzi przy poziomie wody, jest pokrętło, które uruchamia bicz wodny.

Przy komunikacji SLOK na wyświetlaczu należy nacisnąć przycisk MODE i poszukać opcji TOOLS, następnie należy nacisnąć +, poszukać w menu opcji SLOK. Jeśli jest przy nim +, należy wcisnąć – żeby się zmieniło na SLOK - .

Zakazuje się ingerencji w inne podzespoły czy ustawienia niż te wyżej wymienione.

Zakazuje się dolewania czegokolwiek do wody w Jacuzzi, zwłaszcza spieniaczy.

Zakazuje się wchodzenia do jacuzzi po smarowaniu się olejkami, maściami i temu podobnymi.

Owady które wpadną do jacuzzi prosimy usunąć podbierakiem z siatką do zbierania owadów.

Prosimy nie wyłączać jacuzzi podczas mrozów. Jeśli będzie włączone, będzie cały czas podgrzewać wodę.

W normalne dni na noc prosimy wyłączyć masaż przyciskiem JETS, temperatura wody przy zamkniętym jacuzzi się utrzyma.

W razie pytań prosimy o telefon 5076 895 322 lub SMS.